



talerz płaski / flat plate 180,210,250,270	cykiernica / sugar bowl 025	sosjerka / sauce boat 050
talerz głęboki / deep plate 170,205,210	dzbanek / creamer 022	waza / soup tureen 350
filizanka/spodek / cup/saucer 010/11; 020/14; 025/14	dzbanek do oliwy / olive jug 023	solniczka/pieprzniczka / salt/pepper shaker
bullonówka/spodek / bouillon cup/saucer 035/18	czajnik / tea pot 110	serwetnik / napkin holder
imbryk / coffee pot 140	półmisek owalny / oval dish 220,350	świecznik / candle holder
taśka prostokątna / rectangular tray 230,250	półmisek kwadratowy / square dish 290	wazon / vase 140
taśka kwadratowa / square tray 240	salaterka / salad bowl 095,110,130,230	podgrzewacz / tea warmer

Download picture